


VISTA EXPLODIDA



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A estrutura da churrasqueira é fabricada totalmente em aço inoxidável 430.

A grelha picanheira que acompanha o produto é fabricada totalmente em aço inoxidável 304.

Os espetos são fabricados em aço inoxidável 304, com os cabos feitos em madeira e revestidos em alumínio.

Motor WEG (Gira Grill).

OPÇÕES DE USO



-Use somente a grelha picanheira.



-Use somente o suporte com os espetos.

-Use o suporte dos espetos com a grelha picanheira.



-Use somente o motor gira grill.

-Use a grelha picanheira com o motor gira grill.

Obs: Girar a manivela no sentido das setas para subir e descer a grelha, não devendo forçar a mesma quando ela estiver no ponto mais alto ou mais baixo, pois o produto poderá ser danificado caso não siga as devidas orientações e cuidados.

MEDIDAS

Modelo	Altura	Largura	Profundidade
3 espetos	465mm	485mm	500mm
4 espetos	465mm	600mm	500mm
5 espetos	465mm	715mm	500mm
6 espetos	465mm	820mm	500mm

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Recomendamos a instalação da churrasqueira em lugares arejados, mais protegidos de corrente de ar, evitando também lugares úmidos.

-Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.

-Não deixe o aparelho funcionando enquanto estiver ausente.

-Se perceber qualquer defeito durante o uso, desligue o aparelho da tomada imediatamente.

-Manter o suporte que apóia a Grelha elevado quando usar a Churrasqueira Giratória.

AVISOS

-A utilização da churrasqueira sem a leitura deste manual coloca em risco a eficiência e a vida útil do produto.

-A instalação deste produto deve seguir de acordo com as instruções do fabricante e deve ser realizada por pessoas capacitadas.

-Certificamos que as peças, componentes e matérias usados são testados e adequados, afim de garantir a qualidade do produto.

-Recomendamos a leitura completa e atenciosa do manual antes de começar a utilizar o produto.

INTRODUÇÃO:

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

LIMPEZA:

Após o uso da churrasqueira, com ela totalmente fria:

- Lavar com detergente neutro e uma esponja macia.
- Jamais utilize produtos abrasivos.
- Para uma limpeza mais pesada, utilize água morna.

Cuidado: Para a água não atingir o motor e as partes elétricas da churrasqueira.

ATENÇÃO:

A churrasqueira é acionada por energia elétrica através do motor bivolt selecionável 127v ou 220v. Portanto antes de ligar o cabo de alimentação verifique se a tomada a ser utilizada é compatível com a voltagem especificada na churrasqueira.

Toda vez que a churrasqueira for ligada, mantenha o motor funcionando ininterruptamente, desde o acendimento do carvão até quando não houver mais brasa na churrasqueira. A churrasqueira ligada mantém o motor ventilado através de uma ventoinha existente na parte interna da caixa do motor.

Verifique sempre se não existe interferência (pedaços grandes de carne) de um espeto com o outro durante o giro. Esta interferência poderá travar o motor e conseqüentemente danificá-lo.

Será isento da garantia ou direito, qualquer defeito, perda ou dano causado por negligência, instalação em tensão não compatível com a voltagem especificada, quedas, agentes da natureza ou qualquer outra falha por parte do usuário.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS (3 meses) legais

- 1 - A **FAST GOURMET METALÚRGICA LTDA** garante ao primeiro comprador/consumidor deste produto adquirido do revendedor autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias, e que impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.
- 2 - O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **FAST GOURMET** a fazer constar na nota fiscal de vendas, a data da entrega do produto deste Certificado e o manual de Instrução.
- 3 - Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos, deverão ser efetuados pela nossa assistência técnica autorizada.
- 4 - Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da nota fiscal e o presente termo de garantia devidamente preenchido.
- 5 - Esta garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes da natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa assistência Técnica Autorizada.
- 6 - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

**Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da garantia**

Nome Cliente: _____

RG Cliente : _____

CPF Cliente: _____

Código Produto: _____

Nome Vendedor: _____

Estabelecimento: _____ Est. ____

Data Compra ____/____/____

Nota Fiscal Nº _____

Fast GOURMET

FAST GOURMET METALÚRGICA LTDA.

**Anel Viário Ernesto Segundo, 4000/1 - Monjolinho
CEP: 15.840-000**

**FONE/FAX: 17-3546-9990 WhatsApp: 17-99600-8201
sacfastgourmet@gmail.com**

Churrasqueira Elevatória Gourmet 3, 4, 5 e 6 espetos



MANUAL DE INSTRUÇÕES