INTRODUÇÃO:

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

SUPORTE PARA CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA

(4, 5 e 6 ESPETOS)



LIMPEZA:

Após o uso e com a churrasqueira fria, ela poderá ser lavada com detergente e uma escova macia. Jamais utilize produtos abrasivos ou objetos pontiagudos. Sempre que necessitar de uma limpeza mais pesada, utilize água norma.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	4 Espetos	5 Espetos	6 Espetos
ALTURA	345mm	345mm	345mm
LARGURA	485mm	600mm	715mm
PROFUNDIDADE	520mm	520mm	520mm

Fast GOURMET

FAST GOURMET METALÚRGICA LTDA.

Anel Viário Ernesto Segundo, 4000/1 - Monjolinho
CEP: 15.840-000
FONE/FAX: 17-3546-9990 WhatsApp: 17-99600-8201
sacfastgourmet@gmail.com

SUPORTE PARA CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA (4,5 e 6 ESPETOS)



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 dias

1 - A **FAST GOURMET METALÚRGICA LTDA** garante ao primeiro comprador/consumidor deste produto adquirido do revendedor autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias, e que impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.

2 - O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **FAST GOURMET** a fazer constar na nota fiscal de vendas, a data da entrega do produto deste Certificado e o manual de Instrução.

3 - Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos, deverão ser efetuados pela nossa assistência técnica autorizada.

4 - Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da nota fiscal e o presente termo de garantia devidamente preenchido.

5 - Esta garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes da natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa assistência Técnica Autorizada.

6 - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da garantia

Nome Cliente:_____

RG Cliente :_____

CPF Cliente:_____

Código Produto: _____

Nome Vendedor:_____

Estabelecimento:_____Est. _____

Data Compra_____/_____/_____ Nota Fiscal Nº_____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Siga esta ordem para montagem
do Kit Churrasqueira



1 - Monte as laterais 2 e 3 na base nº 1, com parafusos e porcas 1/4" x ½"

2 - Fixe com parafusos e borboletas o apoio dos espetos, dianteiro e traseiro, nº 4 e 5

3 - Base de fixação

4 - Travessa traseira com furação circular, 2 peças

5 - Travessa dianteira abilongada, 2 peças

6 - Grelha

7 - Espetos

Espetos e Grelhas - Opcionais

Obs: É Importante que os parafusos de fixação sejam postos de dentro para fora das cantoneiras, de modo que as porcas fiquem postas do lado de fora.